INSTRUKCJA OBSŁUGI

Niniejszy produkt został zaprojektowany pod kątem zastosowań prywatnych i nie jest przeznaczony do intensywnej pracy ciągłej, typowej dla zastosowań profesjonalnych lub komercyjnych.
UWAGA: O ile nie wskazano inaczej, poniższe ogólne terminy „urządzenie / produkt / sprzęt", pojawiające się w niniejszej instrukcji odnoszą się do produktu „Bleuet Connect".
Natężenie przepływu:90 g/h (1,25 kW) - Oznaczenie wtryskiwacza: 24
Kategoria : butan pod ciśnieniem.
Dziękujemy, że wybraliście Państwo urządzenie Campingaz® Bleuet Connect.

A - UWAGA: OSTROŻNIE Z GAZEM

Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi Ci prawidłową i bezpieczna obsługę urządzenia CAMPINGAZ® Bleuet Connect.
Przeczytaj ja uważnie, aby poznać urządzenie przed włożeniem naboju z gazem.
Przestrzegaj wskazówek tej instrukcji oraz zaleceń bezpieczeństwa, podanych na nabojach CAMPINGAZ® CV 300 PLUS / CV 470 PLUS. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może stanowić zagrożenie dla Ciebie i otoczenia.
Zachowaj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, tak aby w razie potrzeby móc do niej zajrzeć.
Urządzenie to może być używane tylko z nabojami CAMPINGAZ® CV 300 PLUS / CV 470 PLUS.
Używanie innego rodzaju nabojów gazowych może być niebezpieczne.
Société Application Des Gaz nie ponosi odpowiedzialności w przypadku stosowania kartuszy innych marek.
Urządzeniem tym można posługiwać się tylko w pomieszczeniach z odpowiednia wentylacją (przynajmniej 2 m³ / h / kW), z dala od materiałów Łatwopalnych.
Nie używać urządzenia nieszczelnego, wadliwie działającego lub uszkodzonego.
Takie urządzenie należy odnieść do miejsca sprzedaży. Sprzedawca wskaże Ci najbliższy serwis.
Nie dokonywać żadnych zmian w urządzeniu.
Stosować tylko zgodnie z celem, do którego urządzenie jest przeznaczone.
Nie należy stosować go w przyczepach kempingowych, pojazdach, namiotach, wiatach, domkach i innych małych zamkniętych pomieszczeniach.
Nie należy stosować urządzenia w czasie snu ani pozostawiać go bez nadzoru.
Wszelkie urządzenia gazowe wykorzystujące zasadę spalania zużywają tlen i uwalniają produkty spalania. Część produktów spalania może zawierać tlenek węgla (CO).
Tlenek węgla jest substancją bezzapachową i bezbarwną, która może powodować omdlenia oraz objawy przypominające grypę. Może nawet doprowadzić do śmierci, jeśli aparat używany jest w pomieszczeniu bez odpowiedniej wentylacji.

B - MONTAŻ URZĄDZENIA CAMPINGAZ® BLEUET CONNECT

a) Wyjmij urządzenie z pudełka.
b) Przed użyciem należy usunąć wszelkie elementy opakowania i naklejoną instrukcję produktu.

C - INSTALACJA BUTLI CAMPINGAZ® CV 300 PLUS / CV 470 PLUS (RYS. 2)

Technologia Easy Connect pomaga użytkownikowi prawidłowo podłączać i odłączać kuchenkę, unikając niewłaściwego użycia. Ze względów bezpieczeństwa podłączenie lub odłączenie urządzenia może nastąpić wyłącznie po zakręceniu zaworu zapobiegającego wyciekowi gazu. Dopływ gazu może zostać otwarty wyłącznie po prawidłowym podłączeniu kuchenki do kartusza.

(Jeżeli w aparacie znajduje sie pusty pojemnik, postępować według wskazówek podanych w paragrafie E: «Zdejmowanie pojemnika»). Nabój wkładać lub wyjmować zawsze w miejscu dobrze przewietrzonym, najlepiej na zewnątrz i nigdy nie w pobliżu ognia, źródła ciepła lub iskry (papieros, urządzenia elektryczne itd.), z dala od innych osób i materiałów łatwopalnych.
PONIEWAŻ POJEMNIK CAMPINGAZ® CV 300 PLUS / CV 470 PLUS POSIADA WENTYL, MOŻNA GO ZDJĄĆ Z APARATU DO PRZEWOZU, NAWET JEŻELI W ŚRODKU ZNAJDUJE SIE GAZ. POJEMNIK TAKI MOŻNA RÓWNIEŻ PRZEŁOŻYĆ NA INNY APARAT CAMPINGAZ® Z ZESTAWU CV 300 PLUS / CV 470 PLUS, PRZEZNACZONEGO WYŁĄCZNIE DO TEGO TYPU POJEMNIKÓW.

a) Sprawdź, czy dopływ gazu jest zamknięty, obracając pokrętło sterowania (2) zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu. Kropka na pokrętle " • " powinna być ustawiona w jednej linii z niebieskim znacznikiem " ▭ " znajdującym się na prawej stronie korpusu kuchenki (rys. 2-1).
b) Sprawdź, czy dźwignia jest w położeniu „połączenie". Biały znacznik " ◯ " jest ustawiony w jednej linii ze znakiem czerwonej, otwartej kłódki " 🔓 " (rys. 2-2).
c) Zamontuj kuchenkę na kartuszu dociskając ją w dół (rys. 2-3). Wyczuwalne będzie zatrzaśnięcie.
d) Zablokuj połączenie obracając dźwignię zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ustaw w jednej linii biały znacznik " ◯ " ze znakiem zielonej, zamkniętej kłódki " 🔒 " (rys. 2-4). Podłączenie kartusza jest zabezpieczone. Kuchenka jest gotowa do użycia.

W razie nieszczelności (zapach gazu wyczuwalny przed odkręceniem kurka) należy natychmiast wystawić aparat na dwór. Następnie umieść go w miejscu o bardzo dobrej wentylacji i bez materiałów Łatwopalnych, aby odnaleźć nieszczelne miejsce i usunąć źródło uchodzenia gazu. Jeżeli chcesz sprawdzić szczelność aparatu, rób to na dworze. Nie wolno podejmować prób zlokalizowania wycieku za pomocą płomienia. Użyj płynu do wykrywania wycieków gazu.

D - UŻYCIE KUCHENKI

PL

1) Zapalanie palnika bez przycisku Piezo (rys. 3)
Upewnij się, że kuchenka stoi stabilnie na płaskiej powierzchni. Trzymaj płomień blisko palnika (4) i stopniowo włączaj gaz, obracając pokrętło sterujące (2) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

2) Gotowanie
Upewnij się, że kuchenka stoi stabilnie na płaskiej powierzchni. Umieść naczynie na wspornikach kuchenki, centralnie nad palnikiem i wyreguluj przepływ gazu tak, aby płomień nie wystawał ponad krawędź naczynia.

3) Zgaszenie
Po zakończeniu gotowania zakręć gaz, obracając pokrętło sterujące (2) zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu, aż kropka na pokrętle " • " znajdzie się w jednej linii z niebieskim znacznikiem " ▭ ".

E - DEMONTAŻ NABOJU (RYS. 4)

Pojemnik można zdejmować nawet jeżeli w środku znajduje sie gaz. Nabój wymieniać na zewnątrz, z dala od innych osób.
a) Poczekaj, aż kuchenka ostygnie.
b) Sprawdź, czy dopływ gazu są całkowicie zamknięty, przekręcając pokrętło sterowania (2) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu (rys. 4-1). Znak kropki na pokrętle " • " musi być w jednej linii z niebieskim znacznikiem " ▭ " na korpusie zaworu.
c) Przesuń dźwignię z powrotem do pozycji „rozłączanie". Biały znacznik " ◯ " jest ustawiony w linii ze znakiem czerwonej, otwartej kłódki " 🔓 " (rys. 4-2)
d) Odłącz kuchenkę pociągając ją do góry (rys. 4-3).
Nie należny nigdy wyrzucać pojemnika, w którym znajduje sie gaz (potrząsnąć, aby sprawdzić, czy w środku nie przelewa sie płyn).

F – ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

PNie posługiwać sie aparatem w odległości mniejszej, niż 20 cm od ściany lub łatwo palnego przedmiotu.
Ustawić urządzenie na stabilnej, poziomej powierzchni i nie przesuwać go podczas użytkowania, tak aby nie dopuścić do pojawienia się dużych płomieni w wyniku spalania ciekłego butanu zamiast butanu w postaci gazowej. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości natychmiast odstaw urządzenie i zakręć dopływ gazu.
Ustawić kuchenkę na niski pobór mocy gdy stosowane są płaskie, metalowe akcesoria kuchenne, takie jak toster lub stojak do podawania tostów.
Nie używać naczyń kuchennych o łącznej masie przekraczającej 4 kg.
Nie używać naczyń o średnicy większej niż 24 cm ani mniejszej niż 8 cm.
Należy upewnić się, że użytkownicy mogący mieć pewne trudności (w tym dzieci, osoby starsze i osoby niepełnosprawne) są pod nadzorem osoby o pełnych zdolnościach fizycznych, umysłowych i sensorycznych, że zostali poinstruowani w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. Dzieci nie mogą przeprowadzać montażu, czyszczenia i konserwacji.
Zalecany wiek:
Urządzenia zasilane gazem i akcesoria: 15 lat Wkłady i butle gazowe : 15 lat
Używać wyłącznie części i akcesoriów dostarczonych wraz z produktem lub zakupionych w autoryzowanym centrum serwisowym. Nie używać ich w innych urządzeniach ani w innym celu. Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z instrukcją obsługi.

G – KONSERWACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeżeli wtryskiwacz zostanie zatkany (kartusz nadal zawiera gaz, ale urządzenie nie zapala się), nie próbuj czyścić go samodzielnie. Zwróć kuchenkę do punktu sprzedaży.
W przypadku cofnięcia się płomienia (zapłon pod pokrywą palnika) należy wyłączyć produkt, odczekać do ostygnięcia (około 5 minut), a następnie zapalić palnik ponownie. Jeśli problem cofania się płomienia nadal występuje, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Campingaz®.
W przypadku potrzeby kontaktu z serwisem posprzedażowym dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: www.campingaz.com.

H - PRZECHOWYWANIE

Po całkowitym ostygnięciu urządzenia:
a) Zdemontować nabój, zgodnie ze wskazówkami w punkcie E.
b) Przechowywać aparat i pojemnik w chłodnym, suchym miejscu o należytej wentylacji. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać nigdy w antresoli ani piwnicy.
c) Jeżeli używasz aparatu w pomieszczeniu, musi ono spełniać podstawowe warunki wentylacji, aby był odpowiedni dostęp powietrza do spalania. Inaczej powstawałaby mieszanka gazowa o niebezpiecznym stężeniu nie spalonego gazu (minimalna wentylacja : 2 m³/h/kW).